

WERNERVOß

Deckenleuchte Diver Dave, gold

Artikel Nr.: 49939

Packungsinhalt

- Deckenleuchte Diver Dave, gold
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Material: Polyresin/Metall
- Fassung: E27 (GLÜHBIRNE NICHT ENTHALTEN!)
- max. 40 W / 230 V / 50-60 Hz
- Maße: 45,5 x 22 x 18 cm
- Kabellänge: 1,35 m
- Drahtlänge: 1,2 m
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP20

Anwendungs- und Warnhinweise

(Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch, um sich mit den Funktionen des Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen oder bei Weitergabe sorgfältig auf)

- Der Artikel ist ausschließlich zur dekorativen Beleuchtung geeignet.
- Der Artikel ist für den Innenbereich geeignet.
- Den Artikel vor dauerhafter Feuchtigkeit schützen!
- Den Artikel auf einer stabilen, geraden und sauberen Oberfläche platzieren.
- Ist eine Beschädigung am Kabel oder Stecker vorhanden, sollten Sie von dem Gebrauch des Artikels absehen.
- Von Hitze, Funken und Feuer fernhalten!
- Dekorationsartikel, KEIN SPIELZEUG!!!
- Den Artikel von Kindern fern halten!
- Die Inbetriebnahme und Bedienung des Artikels sollte ausschließlich von Erwachsenen vorgenommen werden.
- Nehmen Sie den Artikel vom Strom, bevor Sie ein Leuchtmittel einsetzen. Warten Sie ein paar Minuten mit dem Austausch eines Leuchtmittels, um Verbrennungen zu vermeiden.

Montageanleitung

- Schalten Sie vor der Montage den Strom aus. Testen Sie mit einem funktionierenden Spannungsprüfer, ob der Strom ausgestellt ist.
- Entnehmen Sie den Artikel aus der Verpackung.
- Befestigen Sie die Montagehalterung an der Decke und verbinden Sie die Anschlusskabel mit der Lüsterklemme.
- Setzen Sie ein passendes Leuchtmittel in die Fassung und schalten Sie den Strom wieder ein.
- Prüfen Sie die Funktionalität des Artikels.

Reinigung

- Den Artikel immer vor jeder Reinigung ausschalten! Reinigen Sie den Artikel nur mit einem trockenen Tuch oder Staubwedel.

Entsorgung von elektronischen Geräten/Leuchtmitteln



Elektronische Geräte und Leuchtmittel gehören nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie elektronische Geräte und Leuchtmittel über die öffentlichen Rücknahmestellen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder den zuständigen kommunalen Entsorgungsbetrieben.



WERNERVOß

Ceiling lamp Diver Dave, gold

Item no.: 49939

Package contents

- Ceiling lamp Diver Dave, gold
- Assembly instructions

Technical data

- Material: polyresin/metal
- Socket: E27 (LIGHT BULB NOT INCLUDED!)
- max. 40 W / 230 V / 50-60 Hz
- Dimensions: 45.5 x 22 x 18 cm
- Cable length: 1.35 m
- Wire length: 1.2 m
- Protection class: II
- Protection type: IP20

Instruction for use and warnings

(Read the operating instructions carefully before operating the device in order to familiarize yourself with the functions of the device. Keep the instructions in a safe place for future reference or when passing on)

- The item is suitable for decorative lighting only.
- The article is suitable for indoor use.
- Protect the article from permanent moisture!
- Place the item on a stable, flat and clean surface.
- If there is damage to the cable or plug, you should refrain from using the item.
- Keep away from heat, sparks and fire!
- Decorative item, NOT A TOY!!!
- Keep the item away from children!
- The commissioning and operation of the article should only be carried out by adults.
- Remove power from the item before inserting a bulb. Wait a few minutes before replacing a bulb to avoid burns.

Assembly instruction

- Switch off the power before mounting. Test with a voltage tester to check whether the power is switched off.
- Remove the item from the packaging.
- Attach the mounting bracket to the ceiling and connect the connecting cables with the luster terminal.
- Insert a suitable bulb into the socket and turn the power on again.
- Check the functionality of the item.

Cleaning

- Always switch off the article before any cleaning! Only clean the article with a dry cloth or feather duster.

Disposal of electronic devices/illuminants



Electronic devices and illuminants do not belong in household waste! Dispose of electronic devices and illuminants via the public collection points. For more information, contact your local authority or the relevant municipal waste disposal companies.

