

WERNERVOß

Wandleuchte Willy, gold

Artikel Nr.: 54706

Packungsinhalt

- Wandleuchte Willy, gold
- Produktsicherheitsdatenblatt

Technische Daten

- Material: Polyresin
- Fassung: E27 (GLÜHBIRNE NICHT ENTHALTEN!)
- max. 40 W / 220-240 V / 50-60 Hz
- Maße: 30x33,5x50 cm
- Kabellänge: 2 m
- Gewicht: 4,4 Kg
- Anschluss: Netzstecker Typ C (CEE 7/16) - geeignet für alle europäischen Länder (Ausnahmen: Vereinigtes Königreich, Irland, Malta und Zypern - Adapter wird benötigt, nicht enthalten!)
- Schutzklasse: IP20

Anwendungs- und Warnhinweise

(Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch, um sich mit den Funktionen vertraut zu machen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen oder zur Weitergabe sorgfältig auf.)

- Nur mit geeigneter Lichtquelle betreiben (max. 40W, E27)
- Nicht für den Außenbereich geeignet (Schutzklasse IP20)
- Nicht in feuchten Umgebungen verwenden.
- Nicht abdecken oder in der Nähe brennbarer Materialien platzieren.
- An einem trockenen und staubfreien Ort aufbewahren.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen schützen.
- Kann bei Bruch scharfe Kanten haben.
- Polyresin kann unter starkem mechanischem Einfluss splintern.
- Bei Verletzung durch Scharfe Kanten, Wunde reinigen und versorgen.
- Falls Splitter in die Augen gelangen, mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Polyresin ist nicht zum Verzehr bestimmt; bei Verschlucken ärztlichen Rat einholen.
- Zerbrochene Teile vorsichtig einsammeln und entsorgen.
- Staub- und Splitterbildung vermeiden.
- Inbetriebnahme darf ausschließlich von Erwachsenen durchgeführt werden.

Montageanleitung

- Entnehmen Sie den Artikel aus der Verpackung.
- Setzen Sie ein passendes Leuchtmittel in die Fassung.
- Prüfen Sie die Funktionalität des Artikels.

Reinigung

- Den Artikel immer vor jeder Reinigung ausschalten! Reinigen Sie den Artikel nur mit einem trockenen Tuch oder Staubwedel.

Entsorgung von elektronischen Geräten/Leuchtmitteln

- Elektronische Komponenten sind gemäß WEEE-Richtlinie zu entsorgen.
- Gehäuse aus Polyresin kann mit dem allgemeinen Abfall entsorgt werden.
- Lokale Vorschriften zur Entsorgung elektrischer Geräte beachten.



Elektronische Geräte und Leuchtmittel gehören nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie elektronische Geräte und Leuchtmittel über die öffentlichen Rücknahmestellen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder den zuständigen kommunalen Entsorgungsbetrieben.



WERNERVOß

Wall lamp Willy, gold

Item no.: 54706

Package contents

- Wall lamp Willy, gold
- Product safety data sheet

Technical data

- Material: polyresin
- Socket: E27 (LIGHT BULB NOT INCLUDED!)
- max. 40 W / 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimensions: 30x33.5x50cm
- Cable length: 2 m
- Weight: 4.4 Kg
- Connection: power plug type C (CEE 7/16) - suitable for all European countries (exceptions: United Kingdom, Ireland, Malta and Cyprus - adapter is required, not included!)
- Protection class: IP20

Instruction for use and warnings

(Read the operating instructions carefully before operating the device to familiarize yourself with its functions. Keep the instruction for future reference or for passing on.)

- Only operate with suitable light source (max. 40W, E27)
- Not suitable for outdoor use (protection class IP20)
- Do not use it in damp environments.
- Do not cover or place near flammable materials.
- Store in a dry and dust-free place.
- Protect from direct sunlight and high temperatures.
- May have sharp edges if broken.
- Polyresin can splinter under strong mechanical influence.
- If injured by sharp edges, clean and treat the wound.
- If splinters get into the eyes, rinse with water and consult a doctor.
- Polyresin is not intended for consumption; If swallowed, seek medical advice.
- Carefully collect and dispose of broken parts.
- Avoid dust and splinter formation.
- Commissioning may only be carried out by adults.

Assembly instruction

- Remove the item from the packaging.
- Insert a suitable light source into the socket.
- Check the functionality of the item.

Cleaning

- Always switch off the article before any cleaning! Only clean the article with a dry cloth or feather duster.

Disposal of electronic devices/illuminants

- Electronic components must be disposed of in accordance with the WEEE-directive.
- Polyresin housing can be disposed of with general waste.
- Observe local regulations for the disposal of electrical appliances.



Electronic devices and illuminants do not belong in household waste! Dispose of electronic devices and illuminants via the public collection points. For more information, contact your local authority or the relevant municipal waste disposal companies.

