

WERNERVOß

Bedienungsanleitung 50095-50096 LED Laterne mit Timer

Diese wieder aufladbare LED-Laterne ist sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet. Sie verfügt über eine Timerfunktion. Sie verleiht jedem Innen- und Außenbereich ein stimmungsvolles Ambiente.

Sicherheitshinweise:

Bitte lesen und beachten Sie alle Anweisungen vor dem ersten Gebrauch!

Bei Nichtbeachtung der Anweisungen und unsachgemäßem Gebrauch ist die Gewährleistung/Garantie nichtig.

Bewahren Sie beiliegende Anleitung auf.

Der Artikel darf nicht fallen gelassen, beschädigt oder auseinander gebaut werden.

Der Artikel ist nur dann wasserdicht, wenn die Silikon-USB-Abdeckung dicht verschlossen ist.

Setzen Sie den Artikel nicht dauerhaft direkter Sonneneinstrahlung aus, um Verfärbungen und Schäden am Material zu verhindern.

Nicht direkten Hitze- und Zündquellen aussetzen.

Verwenden Sie den Artikel nicht in der Nähe stärkerer magnetischer Felder.

Säubern Sie den Artikel mit einem weichen, sauberen Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden Reiniger/Öle zum Reinigen.

Versuchen Sie nicht, den Artikel zu reparieren oder ihn zu öffnen, da dies zum Verlust der Gewährleistung führt.

Besonderheiten/Eigenschaften:

LED Laterne für den Innen- und Außengebrauch. Schutzart: IP44

Integrierter, wieder aufladbarer Lithium-Ionen Akku sorgt für über 4 Stunden Licht.

Über herkömmliche USB-Stromquellen aufladbar. (USB-Kabel inkl.)

Im Lieferumfang enthalten:

LED-Laterne inkl. Akku (Typ 18650)

USB-Ladekabel

Bedienungsanleitung

Vor Inbetriebnahme:

Die LED-Laterne verfügt über einen integrierten Akku, der mit Hilfe des mitgelieferten USB-Ladekabels (USB Typ A) aufgeladen werden kann. Bitte vor dem ersten Gebrauch aufladen!

Öffnen Sie die USB-Abdeckung und stecken Sie das Ladekabel ein.

Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, geht die LED aus.

Nach dem Laden die USB Abdeckung wieder schließen, damit die Kugel wasserdicht bleibt.

Bedienung der Led-Laterne:

Der An/Aus Schalter befindet sich auf der Unterseite der Laterne.

Durch einmaliges Drücken des Schalters wird die Laterne eingeschaltet.

Drücken Sie erneut, so aktivieren Sie die Timer-Funktion. Die Laterne ist dann bis zu 6h an.

Drücken Sie erneut, um die Laterne auszuschalten.

Technische Angaben:

3,7 V 1200 mAH • Kabellänge: 90 cm • integrierter Akku: Lithium-Ionen Akku (Typ 18650) • Schutzart: IP44 • Warmweiß

Entsorgung:



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwendbar. Entsorgen sie die Verpackung umweltgerecht und führen sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen sie den Artikel umweltgerecht, wenn sie sich von ihm trennen möchten. Das Produkt gehört nicht in den Haushaltsmüll.



Entsorgen sie es auf einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.



Batterien und Akkus dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich zur Rückgabe/ ordnungsgemäßen Entsorgung gebrauchter Batterien verpflichtet.

