

WERNERVOß

Tischleuchte Valencia, weiß

Artikel Nr.: 53060

Packungsinhalt

- Tischleuchte Valencia, weiß
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Material: Rattan / Leinen
- Fassung: E27 (GLÜHBIRNE NICHT ENTHALTEN!)
- max. 60 W / 230 V / 50 Hz
- Maße: 38 x 38 x 62 cm
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: Netzstecker Typ C (CEE 7/16) - geeignet für alle europäischen Länder (Ausnahmen: Vereinigtes Königreich, Irland, Malta und Zypern - Adapter wird benötigt, nicht enthalten!)
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP20


Anwendungs- und Warnhinweise

(Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch, um sich mit den Funktionen des Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen oder bei Weitergabe sorgfältig auf.)

- Der Artikel ist ausschließlich zur dekorativen Beleuchtung geeignet.
- Der Artikel ist für den Innenbereich geeignet.
- Den Artikel vor dauerhafter Feuchtigkeit schützen!
- Den Artikel auf einer stabilen, geraden und sauberen Oberfläche platzieren.
- Ist eine Beschädigung am Kabel oder Stecker vorhanden, sollten Sie von dem Gebrauch des Artikels absehen.
- Von Hitze, Funken und Feuer fernhalten!
- Dekorationsartikel, KEIN SPIELZEUG!!!
- Den Artikel von Kindern fern halten!
- Die Inbetriebnahme und Bedienung des Artikels sollte ausschließlich von Erwachsenen vorgenommen werden.
- Nehmen Sie den Artikel vom Strom, bevor Sie ein Leuchtmittel einsetzen. Warten Sie ein paar Minuten mit dem Austausch eines Leuchtmittels, um Verbrennungen zu vermeiden.

Montageanleitung

- Entnehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung.
- Legen Sie den Lampenkörper auf den Tisch.
- Setzen Sie die Harfe in den Sattel ein.
- Den Schirm auf die Harfe setzen.
- Finne auf die Harfe schrauben, um den Schirm zu befestigen.
- Setzen Sie ein passendes Leuchtmittel in die Fassung.
- Prüfen Sie die Funktionalität des Artikels.



Reinigung

- Den Artikel immer vor jeder Reinigung ausschalten! Reinigen Sie den Artikel nur mit einem trockenen Tuch oder Staubwedel.

Entsorgung von elektronischen Geräten/Leuchtmitteln



Elektronische Geräte und Leuchtmittel gehören nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie elektronische Geräte und Leuchtmittel über die öffentlichen Rücknahmestellen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder den zuständigen kommunalen Entsorgungsbetrieben.



WERNERVOß

Table lamp Valencia, white

Item no.: 53060

Package contents

- Table lamp Valencia, white
- Assembly instructions

Technical data

- Material: rattan/linen
- Socket: E27 (LIGHT BULB NOT INCLUDED!)
- max. 60 W / 230 V / 50 Hz
- Dimensions: 38 x 38 x 62 cm
- Cable length: 2 m
- Connection: power plug type C (CEE 7/16) - suitable for all European countries (exceptions: United Kingdom, Ireland, Malta and Cyprus - adapter is required, not included!)
- Protection class: II
- Protection type: IP20


Instruction for use and warnings

(Read the operating instructions carefully before operating the device in order to familiarize yourself with the functions of the device. Keep the instructions in a safe place for future reference or when passing on)

- The item is suitable for decorative lighting only.
- The article is suitable for indoor use.
- Protect the article from permanent moisture!
- Place the item on a stable, flat and clean surface.
- If there is damage to the cable or plug, you should refrain from using the item.
- Keep away from heat, sparks and fire!
- Decorative item, NOT A TOY!!!
- Keep the item away from children!
- The commissioning and operation of the article should only be carried out by adults.
- Remove power from the item before inserting a bulb. Wait a few minutes before replacing a bulb to avoid burns.

Assembly instruction

- Carefully remove all parts from box.
- Place the lamp body on the table.
- Insert harp into saddle.
- Place shade onto harp.
- Screw finial onto harp to fix shade tightly.
- Screw bulb into socket and turn on.



Cleaning

- Always switch off the article before any cleaning! Only clean the article with a dry cloth or feather duster.

Disposal of electronic devices/illuminants



Electronic devices and illuminants do not belong in household waste! Dispose of electronic devices and illuminants via the public collection points. For more information, contact your local authority or the relevant municipal waste disposal companies.

